

化粧板のお手入れ方法

メラミン化粧甲板のお手入れ

普段のお手入れは、水またはアルコール除菌剤を使用し、柔らかい布等で拭いて下さい。

油污れの酷い場合には、中性洗剤または弱アルカリ性洗剤を使用し、柔らかい布等につけて、洗い落として下さい。

その後濡れ布で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布で水滴を拭き取って下さい。

水垢等、洗剤で汚れが取れない場合は、市販のメラミンスポンジをご使用下さい。

少し水を含ませたメラミンスポンジで化粧面を軽くこすり、その後乾いた布で水滴を拭き取って下さい。

- * 除菌剤、洗剤に表記されている「使い方」「使用上の注意」等をよく読んでからご使用下さい。
- * アルコール除菌剤をご使用の場合には木口にかからないようにご注意願います。
- * メラミンスポンジをご使用の場合には予め目立たない部分で試してからご使用下さい。

ご 注 意

- ◎ 酸性洗剤及び塩素系成分が含まれている洗剤は絶対に使用しないで下さい、化粧面が変色・劣化する場合がございます。
- ◎ クレンザー等の研磨剤が入った洗剤及びスチール製のたわしを使用しないで下さい、化粧面に傷がつきます。